

# 1

台紙を用意します。

※波型の凸凹がある方が外側になります。



# 2

両わきにある  
取っ手を起こします。



# 3

取っ手を合わせます。



# 4

取っ手を外側に起こします。



# 5

**ボトル上部の組立** 両わきから  
内側へ押し込みます。



上から見ると  
こんな感じになります。

# 6

下からボトルを差し込みます。



上から見ると  
こんな感じになります。

# 7

**ボトル下部の組立** 両わきから  
内側へ押し込みます。



# 8

出来上がり

